

DUSCHEN

DESIGN

H. Preutz/N. Karlsson

PFLEGEHINWEISE


Mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch und mildem Spülmittel oder milder Seife reinigen. Kein Scheuerpulver und keine Stahlwolle oder kalklösenden, sauren, alkoholischen oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Mit klarem Wasser abspülen und anschliessend mit einem sauberen, trockenen Tuch trocknen/polieren. Um grössere Kalkablagerungen zu entfernen, eignet sich herkömmlicher verdünnter weisser Essig. Anschliessend mit klarem Wasser abspülen.

GUT ZU WISSEN

Wandbeschläge sind im Lieferumfang enthalten. Falls du dir mit der Montage nicht sicher bist, setze dich mit professionellem Fachpersonal in Verbindung. Die Installation muss gemäss geltenden lokalen Bau- und Installationsvorschriften erfolgen.

SICHERHEIT

Die Thermostat-Mischbatterie ist auf einen Temperatursicherheitsstopp von 38 °C voreingestellt. Da die Betriebsbedingungen in jedem Versorgungssystem anders sind, muss die Mischbatterie möglicherweise gemäss Wartungs- und Installationsanleitung kalibriert werden.



Jeder hat eine erfrischende Dusche verdient

IKEA Duschen sind komplett mit allem ausgestattet, was du für ein grossartiges Duscherlebnis brauchst: Thermostat-Mischbatterien mit Verbrühschutz, Regen- und Handduschen mit unterschiedlichen Sprühfunktionen und Badezimmerzubehör – alles jeweils in derselben Serie. Alle IKEA Duschen sind mit wasser- und energiesparenden Duschköpfen und Handduschen ausgestattet. Dafür sorgt ein Durchflussregler, der den Wasserdurchfluss reduziert. So sparst du bis zu 30% Wasser und Energie im Vergleich zu herkömmlichen Duschen. Jeder hat eine tägliche erfrischende Dusche verdient. Und was kann revitalisierender sein, als zu wissen, dass man dabei gleichzeitig auch Wasser (und Geld bei der Wasser- und Stromrechnung) spart? Wähle einfach die Duschfunktion aus, die du in deinem Badezimmer brauchst.


10

3

Mehr dazu in der Garantiebrochüre.



SO GESTALTEST DU DEINEN DUSCHBEREICH




1. Hier sind ein paar praktische Tipps, die dir helfen, das richtige Produkt für ein grossartiges Duscherlebnis auszuwählen. Überlege dir vor dem Kauf, worauf es dir bei einer Dusche ankommt. Möchtest du dein vorhandenes Dusch-Set einfach nur auffrischen? Dann brauchst du vielleicht nur eine Duschstange mit Handdusche oder eine Kombidusche mit Umschalter. Alle IKEA Dusch-Sets sind mit allen Mischbatterien anderer Hersteller kompatibel. Die Duschserien sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich – VALLAMOSSE, BROGRUND und VOXNAN. Wähle einfach diejenige aus, die am besten zu deinem Stil und deinem Badezimmer passt.
2. Falls du überlegst, deine Mischbatterie zu erneuern, kannst du zwischen einer Thermostat-Mischbatterie und einer Thermostat-Mischbatterie für Badewanne/Dusche wählen, je nachdem, wie dein Badezimmer aufgebaut ist. Thermostat-Mischbatterien für Badewanne/Dusche eignen sich hervorragend sowohl für Badewannen als auch für Duschwände. Die VALLAMOSSE, BROGRUND und VOXNAN Duschserien bieten eine grosse Vielfalt an Thermostat-Mischbatterien, die perfekt zu deinen Anforderungen passen. Alle unsere Mischbatterien haben integrierte Ablagen, einen 38-°C-Sicherheitsknopf, aber vor allem sind sie mit einem Verbrühschutz ausgestattet. Und dank der «Cool Touch»-Technologie können selbst jüngste Familienmitglieder unsere Mischbatterien beim Duschen anfassen, ohne sich zu verbrennen.
3. Falls du deine vorhandene Dusche einfach nur aufpeppen möchtest, kannst du entweder die Handdusche oder den Duschschlauch austauschen. Die IKEA Duschserien bieten eine grosse Auswahl an Handduschen an, die alle unterschiedliche Sprühfunktionen haben. Du hast die Wahl zwischen Duschköpfen mit 1, 3 und 5 Sprühfunktionen.

Die Handdusche mit Vollstrahl bietet einen breit gefächerten, gleichmässigen Wasserstrahl für ein entspanntes Duscherlebnis. Die kräftige Sprühfunktion konzentriert den Wasserstrahl, sodass damit besonders volles, dichtes Haar hervorragend ausgespült werden kann. Bei der Massagefunktion variiert der Wasserdurchfluss, von sanftem Regen zu festem Prasseln – das wirkt vitalisierend und lockert Verspannungen. Die Nebelsprühfunktion produziert feinste Wassertröpfchen, die sich sanft, weich und entspannend anfühlen. Bei der Handdusche mit 3 Sprühfunktionen hast du die Wahl zwischen Vollstrahl, kräftigem Strahl oder einer Kombination aus beidem. Bei der Handdusche mit 5 Funktionen hast du die Wahl zwischen Vollstrahl-, Nebel- oder Massagefunktion, oder du wählst deine Lieblingskombination aus: Vollstrahl/Nebel oder Vollstrahl/Massage – so hast du noch mehr Möglichkeiten für eine entspannende Dusche.


4. Falls du aber deinen gesamten Duschbereich erneuern möchtest, kannst du auch eines der IKEA Thermostat-Dusch-Sets wählen. Sie umfassen alle Funktionen, die du für ein entspannendes Duscherlebnis benötigst.
5. Dazu kannst du eine Duschtüre und/oder Duschwände kombinieren, was auf viele verschiedene Arten möglich ist. Kombiniere eine Duschtüre mit einer Duschwand und schon hast du einen vollständigen Duschbereich. Oder wähle eine Duschwand anstelle eines Duschvorhangs. Du entscheidest!
6. Vervollständige deine neue Dusche mit Mischbatterien und Zubehör für Duschtücher aus der gleichen Serie für ein voll durchgestyltes Badezimmer. Die BROGRUND und VOXNAN Serien bestehen aus einem umfassenden Angebot an Duschen, Mischbatterien und Badzubehör, die dein Badezimmer zu deinem ganz persönlichen Badezimmer machen.

KOMBINATIONEN


Gesamtgrösse: Breite×Tiefe×Höhe.




OPPEJEN/OPPEJEN Eckdusche.
84×84×202 cm. Glas.
(793.262.51)



OPPEJEN/FOTINGEN Eckdusche mit Duschflachboden.
90×90×205 cm. Glas/Marmorsplitt.
(193.262.49)



OPPEJEN Eckdusche mit 2 Türen.
84×84×202 cm. Glas.
(194.357.57)



VALLAMOSSE Stange mit Handdusche.
Handdusche Ø 8 cm, Stange 62 cm hoch.
Vollstrahl-Handdusche.
Verchromte Ausführung 103.496.60



VALLAMOSSE Thermostat-Mischbatterie für Dusche. Mittenabstand 15 cm.
Verchromte Ausführung 103.496.55




VALLAMOSSE Handdusche/1 Funktion.
Ø Handdusche 8 cm.
Verchromte Ausführung 203.496.50




BROGRUND Kombidusch-Set mit Thermostat-Mischbatterie. Ø Regendusche 20 cm. Ø Handdusche 9 cm, Stange 117 cm hoch. Handdusche/3 Funktionen.
Verchromte Ausführung 203.425.35




BROGRUND Kombidusche mit Umschalter.
Ø Regendusche 20 cm. Ø Handdusche 9 cm, Stange 88 cm hoch. Vollstrahl-Handdusche.
Verchromte Ausführung 903.425.46



BROGRUND Stange mit Handdusche. Handdusche Ø 9 cm, Stange 65 cm hoch. Vollstrahl-Handdusche.
Verchromte Ausführung 103.425.45



BROGRUND Thermostat-Mischbatterie für Badewanne/Dusche. Mittenabstand 15 cm.
Verchromte Ausführung 803.425.42




BROGRUND Thermostat-Mischbatterie für Dusche. Mittenabstand 15 cm.
Verchromte Ausführung 403.425.39



BROGRUND Handdusche/3 Funktionen.
Ø Handdusche 9 cm.
Verchromte Ausführung 403.425.44



BROGRUND Handdusche/5 Funktionen.
Ø Handdusche 10,2 cm.
Verchromte Ausführung 603.425.43




BROGRUND Duschablage. 25×11×4 cm. Kann an Duschstangen mit einem Durchmesser von 19 bis 25 mm befestigt werden, vorausgesetzt, der Abstand zur Wand beträgt mind. 56 mm.
Verchromte Ausführung 903.285.26



VOXNAN Kombidusch-Set mit Thermostat-Mischbatterie. Ø Regendusche 20 cm. Ø Handdusche 9 cm, Stange 116 cm hoch. Handdusche/3 Funktionen.
Verchromte Ausführung 403.426.00




VOXNAN Kombidusche mit Umschalter.
Ø Regendusche 20 cm. Ø Handdusche 9 cm, Stange 85 cm hoch. Vollstrahl-Handdusche.
Verchromte Ausführung 503.425.91



VOXNAN Stange mit Handdusche. Handdusche Ø 9 cm, Stange 65 cm hoch. Vollstrahl-Handdusche.
Verchromte Ausführung 703.426.13



VOXNAN Thermostat-Mischbatterie für Badewanne/Dusche. Mittenabstand 15 cm.
Verchromte Ausführung 703.426.08



VOXNAN Thermostat-Mischbatterie für Dusche. Mittenabstand 15 cm.
Verchromte Ausführung 603.426.04



VOXNAN Handdusche/3 Funktionen.
Ø Handdusche 9 cm.
Verchromte Ausführung 203.425.83




VOXNAN Handdusche/5 Funktionen.
Ø Handdusche 10,2 cm.
Verchromte Ausführung 203.425.78



VOXNAN Duschablage. 25×13×4 cm. Kann an Duschstangen mit einem Durchmesser von 19 bis 25 mm befestigt werden, vorausgesetzt, der Abstand zur Wand beträgt mind. 58 mm.
Verchromte Ausführung 703.285.89



OPPEJEN Duschtür. 84 cm breit, 202 cm hoch.
Glas 304.313.62



OPPEJEN Duschwand. 84 cm breit, 199 cm hoch.
Glas 504.101.65



FOTINGEN Duschflachboden. Marmorsplitt.
90×90 cm 004.102.00



KOLSJÖN Duschschlauch. 150 cm.
Verchromte Ausführung 603.425.95



KOLSJÖN Handduschenhalterung. 5×5 cm.
Verchromte Ausführung 303.905.02



LILLREVET Duschschlauch. 150 cm.
Weiss 703.905.62



LILLREVET Handdusche/1 Funktion.
Ø Handdusche 80 mm.
Weiss 303.426.29


ZUBEHÖR




VOXNAN Handtuchstange. 63 cm lang.
Verchromte Ausführung 603.285.99



VOXNAN Handtuchhalter 3-armig.
Ausziehbare Stangen 45–65 cm.
Edelstahl/
verchromtes Zink 204.345.49



BROGRUND ausziehbarer Handtuchständer.
124–155 cm breit, 84 cm hoch.
Edelstahl 304.089.98



BROGRUND Handtuchstange. 67 cm lang.
Edelstahl 303.285.34



SERVICELLEISTUNGEN BEI IKEA

Weitere Informationen zu unseren Serviceleistungen findest du im IKEA Einrichtungshaus oder auf [IKEA.ch/service](https://www.ikea.ch/service)

Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Preissenkungen während des Jahres sind möglich. Preisänderungen aufgrund von Mehrwertsteuer-Anpassungen vorbehalten. Alle Angaben in dieser Kaufhilfe gelten vorbehaltlich gesetzlich bedingter Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie Erklärungsirrtümer. Alle Angaben beziehen sich ausschliesslich auf IKEA Schweiz. Alle Produkte nur solange Vorrat. Bitte beachte, dass gewisse Artikel nicht in allen IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sind.