

Sicher ist sicher!

Verhindere Unfälle
durch Umkippen!



Gemeinsam für ein sicheres


**Wir alle wollen ein sicheres Zuhause,
ohne Gefahren und Risiken für unsere
Kinder.**

**Gemeinsam können wir helfen, Unfälle
zu verhindern.**

- Sicher ist sicher! Benutze den beige packten Kippschutz und die richtige Befestigung (Schrauben und Dübel) für deinen Wandtyp.
- Stell keine Fernseher oder schweren Gegenstände auf eine Kommode oder Möbel, die dafür nicht vorgesehen sind.
- Leg schwere Gegenstände in die untersten Schubladen.
- Lass Kinder niemals auf Schubladen, an Türen oder Regalen klettern und herumturnen.

Mehr Informationen
unter [IKEA.ch/Kippschutz](https://www.ikea.ch/Kippschutz)

Zuhause



Anleitung für Wandbefestigungen

Wandbeschaffenheit

Trockenbauwand oder Gips mit Holzstrebe

Befestigungsart

Direkt in die Strebe schrauben, zum Beispiel eine 5-mm Holzschraube aus dem IKEA FIXA Schrauben und Dübel-Set.

(Abbildung 1)



Abbildung 1

Wandbeschaffenheit

Trockenbauwand ohne Holzstrebe

Befestigungsart

Dübel mit Schraube, zum Beispiel ein 8-mm Dübel aus dem IKEA FIXA Schrauben und Dübel-Set.

(Abbildung 2)




Abbildung 2

Wandbeschaffenheit

Mauerwerk

Befestigungsart

Vollwand: Dübel mit Schraube. Zum Beispiel ein 8-mm Dübel aus dem IKEA FIXA Schrauben und Dübel-Set.

(Abbildung 3A)



Abbildung 3A




Abbildung 3B

Hohlwand: Hohlraumdübel

(Abbildung 3B)

Gemeinsam für ein sicheres Zuhause.