

ENEBY

Cassa Bluetooth



Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di IKEA of Sweden AB è sottoposto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



La tua musica preferita, in ogni angolo della casa

Le nostre casse Bluetooth si abbinano perfettamente all'arredamento della tua casa e ti offrono un suono pulito e potente. ENEBY 30 è coordinabile con gli scaffali KALLAX. ENEBY 20 invece si può completare con una batteria, così potrai utilizzarla ovunque, anche in assenza di corrente. La cassa portatile ENEBY ti permette di ascoltare la musica dove vuoi tu, anche in viaggio. La cassa integrata ENEBY si inserisce nella maggior parte dei mobili ed è perfetta nel foro pretagliato della scrivania MICKE.



BUONO A SAPERSI

Perché Bluetooth?

Con le casse Bluetooth puoi ascoltare la musica sia in casa che fuori. Basta collegare il tuo smartphone o un altro dispositivo dotato di Bluetooth alla cassa. Completandola con le batterie, puoi portarla sempre con te e ascoltare la tua musica preferita ovunque ti trovi.

Batterie

Le batterie ricaricabili per le nostre casse Bluetooth sono disponibili separatamente. Se utilizzi la cassa con il cavo di alimentazione incluso, potrai aggiungere le batterie in un secondo tempo.

Le batterie ricaricabili sono un vantaggio per il tuo portafoglio e per l'ambiente e sono facili da sostituire una volta esauste.

Riciclaggio

Tutte le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica. Se ti accorgi che devi ricaricarle sempre più spesso, significa probabilmente che è ora di sostituirle. Smaltisci le batterie scariche secondo le prescrizioni locali.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI



ENEBY cassa Bluetooth, cm 30x30. Questa cassa ti offre un'esperienza d'ascolto ottimale, sia che la appoggi, la appendi o che la fissi alla parete. Puoi lasciare il frontale in tessuto o toglierlo per un look minimalista con le parti interne a vista.

Nero	103.573.96	99.95
Bianco	804.014.66	99.95




ENEBY cassa Bluetooth, cm 20x20. Questa cassa ti offre un'esperienza d'ascolto ottimale, sia che la appoggi, la appendi o che la fissi alla parete. Puoi lasciare il frontale in tessuto o toglierlo per un look minimalista con le parti interne a vista. Ricarica la batteria ENEBY all'interno della cassa con il cavo di alimentazione incluso. La batteria è disponibile separatamente.

Nero	503.576.29	59.95
Bianco	804.013.86	59.95



ENEBY batteria. Puoi portare la tua musica preferita sempre con te e ascoltarla dove vuoi. La batteria alimenta la tua cassa ENEBY di cm 20x20 quando non hai a disposizione una presa di corrente.

403.575.35	19.95
------------	--------------



ENEBY supporto per cassa. Il supporto ti permette di sopraelevare la cassa ENEBY e di inclinarla verso di te, per una qualità audio ottimale.


Nero	403.575.78	16.95
------	------------	--------------



ENEBY supporto da parete per cassa.

Grazie al supporto da parete ENEBY, guadagni spazio, la musica si diffonde all'altezza delle tue orecchie e la cassa viene messa in risalto, diventando un vero e proprio elemento d'arredo.

603.576.19	7.95
------------	-------------



ENEBY cassa Bluetooth portatile, cm 15x7,5. Questa cassa portatile ti permette di ascoltare la musica non solo in ogni ambiente della casa ma ovunque ti trovi, perché è alimentata a batterie. Piccola e pratica, dalle grandi prestazioni! Ricarica le batterie ricaricabili LADDA 900 di IKEA all'interno della cassa con il cavo USB LILLHULT incluso. Le batterie sono disponibili separatamente.

Nero	104.013.99	24.95
Bianco	404.328.89	24.95



ENEBY cassa Bluetooth integrata. Puoi integrare questa cassa in qualsiasi mobile della casa e goderti la tua musica preferita, senza occupare spazio. Discreta, piccola e pratica, dalle grandi prestazioni! Ricarica le batterie ricaricabili LADDA 900 di IKEA all'interno della cassa con il cavo USB LILLHULT incluso. Le batterie sono disponibili separatamente.

Bianco	004.007.34	29.95
--------	------------	--------------



LADDA batteria ricaricabile. HR03 AAA 1,2 V, 4 pz., 900 mAh. Ricaricando le batterie, riduci i rifiuti e risparmi. Caricare e riutilizzare le batterie è un modo per salvaguardare l'ambiente e avere sempre le batterie pronte all'uso e a portata di mano.

903.038.80	4.95
------------	-------------



KOPPLA caricabatteria USB con 1 porta.

Questo caricabatteria USB compatto è dotato di una funzione di ricarica rapida ed è pratico da portare con te quando viaggi. La serie KOPPLA ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi ovunque ti trovi.

Bianco	404.122.78	6.95
--------	------------	-------------

COME SCEGLIERE LA TUA CASSA

	Potenza in Watt	Microfono	Ingresso Aux	Durata della batteria*	Volume sincronizzato con dispositivo Bluetooth	Ricarica tramite USB
ENEBY cassa integrata	3	●	●	15 ore	●	●
ENEBY cassa portatile	3	●	●	15 ore	●	●
ENEBY 20	20	—	●	da 8 a 10 ore	—	—
ENEBY 30	42	—	●	—	—	—

* al 50 % del volume



TRASPORTO

Acquista i tuoi articoli direttamente in negozio oppure ordinali online, e lascia a noi la parte più pesante. Ti consegniamo tutto all'indirizzo che desideri.



SERVIZIO DI MONTAGGIO

Sappiamo che a volte montare un mobile è un'impresa non da poco. Possiamo farlo noi per te.



SERVIZI DA IKEA

Lavoriamo costantemente per estendere sempre più la nostra offerta di servizi per te. Scansiona il codice per sapere tutto sui nostri servizi.

Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 30 giugno 2020. Sono possibili ribassi dei prezzi durante l'anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA.

Tutte le indicazioni in questa guida all'acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione, errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.