


# SYMFONISK

## Casse Wi-Fi



Ascoltare in streaming  
tramite Wi-Fi.  
SYMFONISK fa parte del  
sound system wireless di  
Sonos, che ti permette di  
diffondere la musica in tutte  
le stanze che vuoi.



### Le casse creano atmosfera in ogni stanza

Le casse SYMFONISK nascono da una collaborazione tra IKEA e Sonos e di conseguenza sono compatibili con estrema facilità con altri prodotti Sonos. Puoi ascoltare in streaming musica, podcast o trasmissioni radiofoniche tramite il Wi-Fi senza interruzioni da chiamate o messaggi. La musica continua anche quando il tuo cellulare o il tuo tablet non sono nelle vicinanze. Gestisci ogni cassa separatamente, per ascoltare musica in una stanza e un audiolibro in un'altra stanza, oppure collega più casse tra loro e fai risuonare la stessa melodia in tutta la casa.

Non tutti i prodotti (qui raffigurati) possono eventualmente essere disponibili in negozio. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al nostro personale o dai un'occhiata su [IKEA.ch](http://IKEA.ch). Trovi informazioni più dettagliate sui prodotti sul cartellino del prezzo oppure su Internet. Tutte le unità devono essere montate.

SONOS



# BUONO A SAPERSI

## Perché Wi-Fi?

Grazie al Wi-Fi puoi ascoltare la musica in streaming dalla tua rete anziché direttamente dal tuo cellulare o dal tuo tablet. Così, puoi ascoltare in streaming musica, podcast o trasmissioni radiofoniche senza interruzioni da chiamate o messaggi. Le casse Wi-Fi sono l'ideale per un'esperienza audio multi-room.

## Apple AirPlay 2

Compatibile con AirPlay 2, così puoi ascoltare in streaming la musica ecc. direttamente dai tuoi dispositivi Apple.

## Suono stereo

Sia la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi che la cassa Wi-Fi/mensola diffondono un suono mono fantastico. Se desideri un'esperienza d'ascolto ottimale, acquista due casse identiche, ad esempio due casse Wi-Fi/mensola e collegale come casse stereo. Le casse stereo collegate possono essere di diversi colori.

I servizi di musica in streaming variano in base al Paese in cui ti trovi: per maggiori informazioni, consulta il sito web di Sonos.


Per gestire questa cassa compatibile con AirPlay 2, è necessario usare iOS 11.4 o una versione successiva. Apple e AirPlay sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



**App Sonos**  
Gestisci le casse SYMFONISK con l'app Sonos.



# COMBINAZIONI



**Accendere/spegnere la luce.** Se vuoi accendere e spegnere la luce della lampada da tavolo con cassa Wi-Fi SYMFONISK mediante l'interruttore laterale, acquista una lampadina SOLHETTA.


SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi.  
Nero 103.575.89 1 pz.

**oppure**

SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi.  
Bianco 304.351.57 1 pz.

**Da completare con**

SOLHETTA lampadina a LED E14. 470 lumen.  
Globo, bianco opalino 904.987.07 1 pz.



Intensità luminosa regolabile con diverse temperature di colore. Per cambiare la luminosità e la temperatura di colore della lampada da tavolo con cassa Wi-Fi SYMFONISK, completala con una lampadina a LED e il telecomando TRÅDFRI.


SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi.  
Nero 103.575.89 1 pz.

**oppure**

SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi.  
Bianco 304.351.57 1 pz.

**Da completare con**

TRÅDFRI lampadina a LED E14. 470 lumen.  
Intensità luminosa regolabile wireless. Spettro bianco. Bianco opalino 504.867.87 1 pz.  
TYRBAR telecomando. Bianco 304.883.63 1 pz.




**Una cassa come scaffale.** Utilizza la cassa Wi-Fi/mensola SYMFONISK come ripiano vero e proprio o comodino, fissandola alla parete con la staffa per cassa SYMFONISK. La staffa è dotata anche di un pratico tappetino in silicone che riduce le vibrazioni, in modo che i tuoi oggetti restino fermi al loro posto sulla cassa/scaffale mentre ascolti la musica. Carico massimo kg 3, a seconda del materiale della parete e dell'accessorio di fissaggio.

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero 505.065.73 1 pz.  
SYMFONISK staffa per cassa. Nero 104.381.71 1 pz.

**oppure**

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2.  
Bianco 505.065.87 1 pz.  
SYMFONISK staffa per cassa. Bianco 104.609.30 1 pz.



**Appendi la tua cassa a un binario in cucina.**

Appendi la cassa Wi-Fi/mensola SYMFONISK a un binario KUNGSFORS, così guadagnerai spazio sul piano di lavoro. I ganci per casse SYMFONISK sono dotati di cuscinetti imbottiti, per evitare che la musica venga disturbata da un suono gracchiante.

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero 505.065.73 1 pz.


**oppure**

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2.  
Bianco 505.065.87 1 pz.

**Da completare con**

SYMFONISK gancio per cassa. Nero 504.443.25 1 pz.  
KUNGSFORS binario. Cm 56. Acciaio inox 403.349.16 1 pz.

# COMBINAZIONI




Cassa da scaffale con supporto da terra. L'ideale se vuoi usare due casse identiche come diffusori posteriori in un impianto home theater. Puoi posizionare la cassa da scaffale in tutte le stanze, senza praticare fori alle pareti. Dirigi il suono dove vuoi e, altrettanto facilmente, sposta la cassa in ogni ambiente della tua casa.

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero	505.065.73	1 pz.
SYMFONISK supporto per cassa da scaffale. Nero	604.947.44	1 pz.

**oppure**

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Bianco	505.065.87	1 pz.
SYMFONISK supporto per cassa da scaffale. Bianco	505.015.18	1 pz.




Ascolta la musica anche mentre ricarichi il tuo telefono. Staffa, mensola e caricatore wireless in un solo prodotto, con un design che si adatta solo alla cassa da scaffale SYMFONISK. Perfetto da montare a parete come comodino in camera da letto, tavolino nel soggiorno o come mensola nell'ingresso.

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero	505.065.73	1 pz.
SYMFONISK mensola con caricabatteria wireless. Nero	705.133.08	1 pz.

**oppure**

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Bianco	505.065.87	1 pz.
SYMFONISK mensola con caricabatteria wireless. Bianco	205.210.56	1 pz.




Con la staffa per cassa da scaffale SYMFONISK, puoi integrare più facilmente la tecnologia nel tuo arredamento. Posiziona la cassa da scaffale su qualsiasi superficie piatta e dirigi il suono dove vuoi. Puoi montarlo sia in senso verticale che orizzontale.

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero	505.065.73	1 pz.
SYMFONISK staffa. Regolabile. Nero	605.087.17	1 pz.

**oppure**


SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Bianco	505.065.87	1 pz.
SYMFONISK staffa. Regolabile. Bianco	204.940.67	1 pz.

# TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI



**SYMFONISK staffa.** Regolabile. Con questa staffa da parete puoi montare la cassa da scaffale SYMFONISK su qualsiasi parete liscia di casa. La staffa è regolabile, così puoi direzionare la cassa dove vuoi e riempire la stanza di musica.

Nero	605.087.17
Bianco	204.940.67




**SYMFONISK Picture frame speaker with WiFi.** WiFi speaker and a picture frame in one makes the sound blend into the home. Choose from various interchangeable fronts, hang SYMFONISK on the wall or put it on the floor. Then enjoy fantastic sound.

Nero	504.857.64
Bianco	004.857.66



**SYMFONISK Speaker lamp base with WiFi.** Speaker and lamp in one, so that your technology blends into your home. Also helps you save space, for example on a bedside table or side table, while providing a rich sound that fills the entire room.

Nero	204.857.65
Bianco	704.857.63




**SYMFONISK paralume per base lampada con cassa.** Completa la tua base lampada SYMFONISK con cassa Wi-Fi scegliendo un paralume in vetro o in tessuto bianco o nero. Puoi creare così un'atmosfera rilassata e accogliente nella tua casa, qualunque sia il paralume che scegli. Paralumi in tessuto

Nero	804.947.57
Bianco	504.947.54




Paralumi in vetro

Nero	904.947.47
Bianco	304.947.50





**SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2.** Posiziona la cassa in verticale o orizzontale oppure fissala alla parete come pratica mensola. Così potrai sfruttare lo spazio in maniera ottimale, mentre il suono si diffonde nell'ambiente in tutta la sua intensità.

Nero	505.065.73
Bianco	505.065.87



**SYMFONISK mensola con caricabatteria wireless.** Buona musica, un pratico spazio contenitivo e un caricatore wireless integrato. Monta la cassa da scaffale SYMFONISK con questa staffa, in camera da letto o in soggiorno, per disporre di tutto il necessario per semplificarci la quotidianità.

Nero	705.133.08
Bianco	205.210.56



**SYMFONISK supporto per cassa da scaffale.**

Questo supporto da terra ti permette di collocare la cassa da scaffale SYMFONISK in ogni ambiente della casa. Dirigi il suono dove vuoi e lasciati trasportare dalla musica. La soluzione ideale per i diffusori posteriori di un impianto home theater.

Nero	604.947.44
Bianco	505.015.18

**SYMFONISK staffa per cassa.** Fissa la cassa Wi-Fi/mensola SYMFONISK alla parete e guadagna spazio. Con questa staffa puoi appendere la cassa alla parete in tutta facilità e il tappetino in silicone fornito nella confezione ti permette di utilizzarla anche come pratica mensola. Carico massimo kg 3, a seconda del materiale della parete e dell'accessorio di fissaggio.

Nero	104.381.71
Bianco	104.609.30

**SYMFONISK gancio per cassa.** Fissa la cassa Wi-Fi/mensola SYMFONISK alla parete, e guadagna spazio in cucina. Con questo gancio puoi appendere la cassa a un binario in tutta facilità, ad es. a un binario KUNGSFORS o FINTORP, così guadagnerai spazio sul piano di lavoro.

Nero	504.443.25
------	------------

**SYMFONISK telecomando del suono.** La musica giusta per ogni situazione: dalla cucina attraverso la camera da letto e fin dove vuoi tu. Con il telecomando del suono SYMFONISK puoi gestire la cassa SYMFONISK e altre casse Sonos in tutta la casa. Da completare con il gateway TRÅDFRI, disponibile separatamente.

Nero	404.337.80
Bianco	603.704.80

**DIRIGERA hub per prodotti smart.** L'hub collega i prodotti Smart, come le casse SYMFONISK e l'illuminazione, e aggiunge nuove funzioni all'app IKEA Home Smart. Con l'app puoi impostare la tua nuova routine mattutina, per iniziare la giornata con la tua playlist preferita in sottofondo.

Bianco	105.034.06
--------	------------

**SYMFONISK pannello per cornice con cassa.**

Personalizza la tua cornice SYMFONISK con cassa Wi-Fi sostituendo il pannello. Scegli lo stesso colore per tutte le tue cornici con cassa o crea la tua composizione - scopri nel tuo negozio IKEA quali stili sono disponibili.

Macchie di colore	205.068.24
Vinile	805.071.42

Trovi una scelta di cornici SYMFONISK online su <https://www.ikea.com/ch/it/cat/smart-home-wlan-lautsprecher-46194/>.

I servizi di streaming della musica variano da regione a regione. Troverai le informazioni relative alla tua regione sul sito di Sonos.

Per gestire questa cassa AirPlay 2 è necessario iOS 11.4 o una versione successiva. Apple e AirPlay sono marchi di Apple Inc. registrati in USA e in altri stati.



## **SERVIZI DA IKEA**

Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi  
nel tuo negozio IKEA o su [IKEA.ch/servizi](https://www.ikea.ch/servizi)

Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF). Sono possibili ribassi dei prezzi durante l'anno.  
Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA. Tutte le indicazioni in questa guida all'acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione, errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte.  
Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.